Como instalar o Fingerprint SDK 2009 e a licença trial de 30 dias – Griaule Biometrics

- 1- Acesse a página da Griaule em http://www.griaulebiometrics.com
- 2- Clique em "Criar/Acessar conta" no canto superior direito da página principal. Caso já possua uma conta no site da Griaule, coloque o nome de usuário e senha. Caso não tenha, crie uma nova conta seguindo as informações solicitadas.

om seu nome de usuário e senha.	Registre-se, leva apenas alguns minutos.
au sua senha?	Clique equi para se registrar
de usuário: *	Cilque aqui para se regisuar
eu nome de usuário do Griaule Biometrics.	
*	

3- Assim que tiver sua conta logada na página da Griaule, clique na aba "Downloads"



4- Caso o driver de seu leitor biométrico não esteja instalado em seu sistema, procure pelo seu modelo na lista e clique em "Download". Depois dê um duplo clique no arquivo baixado e o instale, conforme instruções na tela.

Orivers de leitores de impressão digital						
(tenção: sempre dê preferência ao driver do próprio fabricante; nós mantemos o FingerCap apenas como suporte legado aos leitores mais antigos. Em caso de úvidas, entre em contato com nosso suporte técnico.						
Griaule FingerCap USB Driver 2.1	Nitgen Driver	Certis Driver	Crossmatch Driver	Secugen Driver		
* Microsoft Fingerprint Reader * Bio-I Cyte * Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader * Microsoft Optical Desktop with Fingerprint Reader	* Nitgen Hamster I * Nitgen Hamster II * Nitgen Hamster III	* Certis V1 & * Crossmatch V250/V300/V300 V2 LC/V300 LC2/V500		* SecuGen Hamster FDU02		

*Drivers dos leitores suportados pela Griaule Biometrics podem ser encontrados no CD que normalmente acompanha o produto ou no site do fabricante.

5- Agora é hora de instalar o Fingerprint SDK 2009. Clique no nome abaixo do ícone e o arquivo de instalação será transferido para o seu computador.

▲ Instaladores de produtos Griaule



Todo o processo de instalação pode ser encontrado em <u>http://www.griaulebiometrics.com/wiki/index.php/Fingerprint_SDK_2009:Setup_and_Usage</u>

Obs: Durante a instalação, quando for solicitada a "Product Key" (licença), marque a opção que diz "I already have a license installed (or I will install later)".

6- Com o driver de seu leitor e o Fingerprint SDK 2009 já instalados, será necessário solicitar uma licença Trial (válida por 30 dias) que será usada após a instalação do Fingerprint SDK 2009. Clique em "Minha conta" (passo 1) na parte superior da página, clique em "Get your licences" (passo 2) e então em "Get license(s)" (passo 3), na sequência conforme mostrado nas imagens abaixo:



Passo 2

	Get your licenses	Hello padovani!			
	Product Keys Management				
	Install license	Get TRIAL Product Key for Fingerprint SDK 2009 and Fingerpr	rint SDK Java 2009		
	Revoke license				
	Personal Details	Products in your account			
	Change your password				
	License History	Fingerprint SDK 2009 Trial	Status		
-		Quantity 0 Product KaruTTEAL LOOMM DICEA 7WDID			

Licenses

1 Fingerprint SDK 2009 Trial	Sent	\

Passo 3

License management

- Get your licenses
- Product Keys Management
 Install license
- Revoke license
- Personal Details
- Change your password
 License History

Hello padovani!

Get TRIAL Product Key for Fingerprint SDK 2009 and Fingerprint SDK Java 2009

Products in your account

Fingerprint SDK 2009 Trial	Status
Quantity:9 Product Key:TTFAI-LPQMM-DIGEA-ZWDJD	1 💌 Get license(s)

Licenses

1 Fingerprint SDK 2009 Trial	Sent	
------------------------------	------	--

7- De posse do MAC address de seu computador, digite-o no campo "Hardware Key – License 1" e clique em "Request license".





8- Aparecerá uma nova tela com os detalhes da licença que acabou de ser gerada. Clique na seta azul para baixar o arquivo com a licença para que a mesma possa ser instalada em seu computador.



9- Abra o arquivo .ZIP que acabou de ser baixado (o formato do nome do arquivo é "license123456.zip") e vá acessando as pastas até achar o arquivo "GrFingerLicenseAgreement.txt", que é o arquivo da licença. Copie o arquivo (CTRL+C) e cole (CTRL+V) na pasta "C:\Program Files\Griaule\Fingerprint SDK 2009\bin" conforme ilustrado abaixo:

G V Sisco Local (C:) • Arquivos	s de P	rogramas 🕨 Griaule 🕨 Fingerprint SDK 2009 🛛	▶ bir	1 ▶ 🔻 *	Pesquisar bin			٩
Organizar 👻 Incluir na biblioteca 💌	Com	oartilhar com 🔻 Gravar Nova pasta				•		0
\rm Downloads	*	Nome		Data de modificaç	Тіро	Taman	ho	•
🗐 Locais		FPLib.dll		14/08/2012 17:47	Extensão de aplica	2	l6 KB	
		🚳 ftrScanAPI.dll		14/08/2012 17:47	Extensão de aplica	4	08 KB	
▲ 🗃 Bibliotecas		🚳 GrFinger.dll		14/08/2012 17:47	Extensão de aplica	3.0	54 KB	
Documentos		🚳 GrFingerJava.dll		14/08/2012 17:47	Extensão de aplica	3.0	59 KB	
🖻 🔛 Imagens		📧 GrFingerJava.jar		14/08/2012 17:47	Executable Jar File		13 KB	
▷ 🚽 Músicas		GrFingerLicenseAgreement.txt		12/08/2013 13:40	Documento de Te		4 KB	
Vídeos	Ξ	🚳 GrFingerX.dll		14/08/2012 17:47	Extensão de aplica	2	08 KB	
		🚳 GriauleFingerprintLibrary.dll		14/08/2012 17:47	Extensão de aplica		40 KB	E
A Deputador		蘬 GrTools.exe		14/08/2012 17:47	Aplicativo	8	56 KB	
Disco Local (C:)		🚳 id3CertisImage.dll		14/08/2012 17:47	Extensão de aplica		32 KB	
		Interop.SHDocVw.dll		14/08/2012 17:47	Extensão de aplica	1	24 KB	
🖻 🗣 Rede		🚳 IZZIX20.dll		14/08/2012 17:47	Extensão de aplica	1	38 KB	
	-	🚳 LumiAPI.dll		14/08/2012 17:47	Extensão de aplica		21 KB	-
51 itens								

10- Para confirmar o funcionamento do sistema (leitor biométrico e licença), basta executar o arquivo "FingerprintSDKDemo.exe" que está na pasta "C:\Program Files\Griaule\Fingerprint SDK 2009\bin" e coloque seu dedo no leitor biométrico. Se conseguir visualizar sua impressão digital, o sistema está funcionando.

